



Monteringsvejledning til Melia 7 måneder+ Royal Cargobike ThreeRunner

Melia-stolen:

Start med at montere den medfølgende sele i Melia-stolen, så den er klar til brug.

Montering af beslag til Y-selen - Se Fig. 1.

Løsn de to øverste bolte, som Y-selen er monteret med i ladcyklen.

Fastgør de to medfølgende automatiske låsebeslag oven på yselen, og skru dem forsvarligt fast igen.

Fastgørelse af selen - Se Fig. 2.

Før den medfølgende sele gennem samme hul som den originale Y-sele føres igennem på bænken.

Justér selen, så den er lige lang på begge sider.

Føring af selen gennem stolen:

Før selen under bænken og op bagtil og før selen gennem Melia-stolen fra bunden af i det viste hul (Fig.3+4)

og videre imellem stolen og plyset og ud igennem hullerne ved skulderhøjde (Fig.5)

og til sidst igennem de automatiske låsebeslag,

hvor på du let kan spænde dem blot ved at trække i selen. (Fig.6)



Dette skal du bruge af værktøj.

- Unbrako nøgle størrelse 4

OBS.

Fig. / billederne er vist uden monteret y-sele

Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



Fig. 4.



Fig. 5.



Fig. 6.

